

Comment détartrer ma machine à café ?

SENSEO® Original




Seuls les détartrants à base d'acide citrique conviennent au détartrage de la machine à café SENSEO®. Ce type de détartrant agit sur l'appareil sans l'endommager. Philips a développé un détartrant spécial pour SENSEO® doté des références HD7006, HD7011 et HD7012.





N'utilisez jamais un agent de détartrage à base d'acides minéraux tel que l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfamique ou l'acide acétique (le vinaigre, par ex.). Ces détartrants peuvent endommager votre machine à café SENSEO®.


Détartrage


Voyants


1. 1.
Dans un verre gradué, mélangez 50 grammes d'acide citrique avec 1 litre d'eau.

Remuez jusqu'à dissolution complète de la poudre. Versez la solution de détartrage dans le réservoir d'eau.
Remplacez le réservoir d'eau dans la machine à café.


2. 2.
Remettez le réservoir d'eau en place dans la machine à café et placez un bol d'une capacité minimale de 1 500 ml sous l'unité d'écoulement.


3. 3.
Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Le voyant marche/arrêt commence à clignoter lentement.



Attendez jusqu'à ce que le voyant marche/arrêt s'allume continuellement.


5. 5.
Mettez une dosette usagée dans le porte-dosette pour une tasse, puis placez le porte-dosette dans la machine à café et fermez le couvercle.


6. 6.
Appuyez sur le bouton pour 2 tasses et laissez la machine fonctionner. Un fois fait, laissez la machine chauffer de nouveau. Le voyant marche/arrêt commence à clignoter lentement.


Lorsqu'elle a finit de chauffer et que le voyant marche/arrêt est allumé de manière continue, appuyez de nouveau sur le bouton pour 2 tasses et laissez la machine fonctionner. Répétez l'opération jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide.


Remarque : toutes les machines à café SENSEO® ne sont pas dotées d'un réservoir d'eau d'une capacité de 1 litre. Si votre machine à café SENSEO® est équipée d'un réservoir d'eau plus petit, ajoutez le reste de la solution de détartrage dans le réservoir d'eau et appuyez sur le bouton pour 2 tasses jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide.

7. 7.
Dans un verre gradué, mélangez 50 grammes d'acide citrique avec 1 litre d'eau.


Remuez jusqu'à dissolution complète de la poudre. Versez la solution de détartrage dans le réservoir d'eau. Lorsque vous retirez le réservoir d'eau de la machine, le voyant marche/arrêt clignote rapidement.

Remplacez le réservoir d'eau dans la machine à café. Le voyant marche/arrêt commence à clignoter lentement.


Remarque : ne remplissez pas le réservoir d'eau chaude ou de solution de détartrage usagée. Pour un détartrage correct, vous devez utiliser 2 litres de solution de détartrage.

8. 8.
Lorsque le voyant marche/arrêt s'allume continuellement : Répétez les étapes 5 et 6.


Après le second cycle de détartrage avec la solution de détartrage, procédez à deux cycles de rinçage à l'eau potable.


Étapes
5 et 6


Rinçage


9. 9.
Rincez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau fraîche du robinet jusqu'au niveau MAX.


Lorsque vous retirez le réservoir d'eau de la machine, le voyant marche/arrêt clignote rapidement.

10. 10.
Remettez le réservoir d'eau en place dans la machine à café et placez un bol d'une capacité minimale de 1 500 ml sous l'unité d'écoulement. Le voyant marche/arrêt commence à clignoter lentement.


Attendez que le voyant autour du bouton marche/arrêt soit continuellement allumé.


11. 11.
Appuyez sur le bouton pour 2 tasses et laissez la machine fonctionner. Un fois fait, laissez la machine chauffer de nouveau. Le voyant marche/arrêt commence à clignoter lentement.


Lorsqu'elle a finit de chauffer et que le voyant marche/arrêt est allumé de manière continue, appuyez de nouveau sur le bouton pour 2 tasses et laissez la machine fonctionner. Répétez l'opération jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide.


12. 12.
Rincez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau fraîche du robinet jusqu'au niveau MAX.


Lorsque vous retirez le réservoir d'eau de la machine, le voyant marche/arrêt clignote rapidement.

Étapes
9, 10, 11
13. 13.
Répétez les étapes 9, 10 et 11 une seconde fois. À la fin de cette étape, le détartrage est fini.

14. 14.
Nettoyez l'unité d'écoulement du café, le couvercle de l'unité d'écoulement du café, le récupérateur de café, les porte-dosettes et le réservoir d'eau.

Vous pouvez les passer au lave-vaisselle ou les nettoyer à l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle.